

TAYLOR TIPS



Prevención de fallas en el tratamiento térmico por nivel de mezcla

¿Sabía que la razón principal de las fallas en el tratamiento térmico es que hay demasiada mezcla o no hay suficiente mezcla en la tolva antes de que comience el ciclo de tratamiento térmico? Es importante asegurarse de que la cuadrilla y los gerentes conozcan los niveles de mezcla adecuados antes del ciclo de tratamiento térmico. Usando la paleta del agitador como guía, la mezcla debe llegar hasta la barra transversal de la paleta del agitador, pero no sobre ella.

[Haga clic aquí para ver una demostración de video de nivel de mezcla](#)

